



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία της θερμάστρας.
2. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε άμεσα με εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή τον προμηθευτή σας.
3. Φροντίστε για τον καθαρισμό της θερμάστρας μία φορά το χρόνο (καθαρισμός καυστήρα, φίλτρου, καρμπυρατέρ).
4. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες, βλάβες ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής.
5. Οι επιφάνειες της θερμάστρας είναι πολύ θερμές κατά τη χρήση και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Κίνδυνος εγκαύματος. Δεν γεμίζουμε ή συμπληρώνουμε με πετρέλαιο το ντεπόζιτο, όσο οι επιφάνειες της συσκευής είναι πολύ θερμές. **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ.**
6. Είναι απαραίτητη η επίβλεψη της θερμάστρας από ενήλικα όταν βρίσκεται σε λειτουργία. **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ.**
7. Τοποθετήστε οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό σε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός (1) μέτρου από τη θερμάστρα.
8. Όταν η θερμάστρα είναι απενεργοποιημένη, η δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να είναι κλειστή. Κίνδυνος υπερχείλισης πετρελαίου.
9. Η θερμάστρα πρέπει να τοποθετείται μόνο πάνω σε στεθερό άφλεκτο δάπεδο.
10. Για οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής της θερμάστρας, η συσκευή θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη και κρύα.

11. Στο πρώτο άναμα, η θερμάστρα θα βγάξει αναθυμιάσεις για 30 λεπτά λόγω της καύσης του χρώματος και των καταλοίπων του χάλυβα, διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς ο χώρος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΘΕΜΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ D21000

1. Βάζουμε πετρέλαιο θέρμανσης στο ντεπόζιτο πριν ενεργοποιήσουμε τη συσκευή και πάντα με τη συσκευή κρύα.
2. Γυρίζουμε αριστερά τον διακόπτη (ON/OFF) (εικ 1)
3. Σηκώνουμε μια φορά προς τα πάνω την ουρίτσα του καρμπυρατέρ (στο πίσω μέρος της θερμάστρας) (εικ 2)
4. Γυρίζουμε το διακόπτη ρύθμισης ροής πετρελαίου (0-6) στο 1. (εικ 3)
5. Σηκώνουμε το μαντεμένιο καπάκι εστίας και μόλις δείτε πετρέλαιο στον πάτο του καυστήρα, ρίξτε ένα κομμάτι βαμβάκι με φωτιά και κλείστε το καπάκι.
6. Μετά από 1-2 λεπτά γυρίζουμε δεξιόστροφα 1-2 εκ. το στρογγυλό διακόπτη του βιντυλατέρ που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της θερμάστρας.
7. Όταν η φλόγα φτάσει στις ανώτερες τρύπες του καυστήρα, πάνω από το μαντεμένιο στεφάνι, μπορούμε να επιλέξουμε την ισχύ της θερμάστρας που επιθυμούμε. (Προσοχή! Σε περίπτωση που το ύψος της φλόγας ξεπερνά κατά πολύ τις ανώτερες τρύπες του καυστήρα, πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη ρύθμισης ροής πετρελαίου στο μηδέν, έως


ότου πέσει το ύψος της φλόγας στις ανώτερες τρύπες του καυστήρα).

A. Για χαμηλή-μέτρια ισχύ της θερμάστρας, αφήνουμε το δείκτη ρύθμισης ροής πετρελαίου ως έχει (1-2) και το στρογγυλό διακόπτη του βιντυλατέρ επίσης ως έχει (1-2 εκ δεξιά).

Προϋπόθεση στη χαμηλή καύση είναι να μην πέφτει η φλόγα κάτω από τις ανώτερες τρύπες του καυστήρα.

B. Για μεγαλύτερη ισχύ της θερμάστρας αυξάνουμε το δείκτη ρύθμισης ροής πετρελαίου (4-5) και αναλογικά πρέπει να γυρίζουμε περισσότερο δεξιόστροφα και το στρογγυλό δείκτη βιντυλατέρ.

8. Πάντα στη λειτουργία της θερμάστρας ανεξαρτήτως επιθυμητής ισχύος, το βιντυλατέρ πρέπει πάντα να δουλεύει.



Λειτουργία Θερμάστρας Πετρελαίου

Η λειτουργία της θερμάστρας πετρελαίου είναι απλή, ασφαλής και εργονομική.

Μέσω της καύσης του πετρελαίου παράγεται θερμότητα, η οποία αποδίδεται στο χώρο λειτουργίας της θερμάστρας. Πιο συγκεκριμένα:

1. Το πετρέλαιο διοχετεύεται από τη δεξαμενή(ντεπόζιτο) στο θάλαμο καύσης μέσω του ρυθμιστή μείγματος (καρμπυρατέρ).
2. Το πετρέλαιο καίγεται στον θάλαμο καύσης, παράγοντας θερμότητα.
3. Τα καυσαέρια αποβάλλονται μέσω του καπνοσωλήνα και της καπνοδόχου.
4. Η θερμότητα μεταφέρεται στα τοιχώματα του θαλάμου καύσης.
5. Ο αέρας του χώρου θερμαίνεται από τα τοιχώματα και κινείται προς τα πάνω.

Κύρια τμήματα θερμάστρας:

- Θάλαμος καύσης: Κυλινδρικό δοχείο από χάλυβα με ανοίγματα για είσοδο αέρα.
- Δακτύλιοι καύσης: Από χυτοσίδηρο, εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της φλόγας.
- Ρυθμιστής μείγματος (καρμπυρατέρ): Ρυθμίζει τη ροή του πετρελαίου, την ισχύ και εμποδίζει την υπερχειλίση.
- Πλωτήρες (φλοτέρ): Ελέγχουν τη στάθμη πετρελαίου και εμποδίζουν την υπερχειλίση.
- Χειροκίνητη ρυθμιστική βαλβίδα: Ρυθμίζει τη θερμαντική ισχύ.
- Δεξαμενή πετρελαίου (ντεπόζιτο): Διαθέτει δείκτη στάθμης πετρελαίου και σύστημα για την εκκένωση της.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο κατασκευαστής εγγυάται για την άριστη ποιότητα των προϊόντων και την ομαλή λειτουργία τους.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα ή δυσλειτουργία, ο κατασκευαστής δεσμεύεται να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάστασή τους.

● Η εγγύηση του προϊόντος έχει ισχύ ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς ανεξαρτήτως ημερομηνίας εγκατάστασης.

● Το κρύσταλλο της πόρτας του θαλάμου καύσης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

● Το παραστατικό αγοράς πρέπει να φυλάσσεται καθόλη τη διάρκεια της εγγύησης προκειμένου να αποδεικνύεται η ημερομηνία αγοράς.

Όροι και προϋποθέσεις της εγγύησης

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον:

● Το προϊόν έχει μεταφερθεί με ασφάλεια, εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του παρόντος εγχειριδίου .

● Το προϊόν έχει συνδεθεί με την καπνοδόχο ορθά και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πρότυπα.

● Το προϊόν δεν έχει φθαρεί από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. χτύπημα κατά την μεταφορά) και δεν έχει υποστεί τροποποιήσεις και λανθασμένους χειρισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή σας.